

List presetów specjalnych AHDMX-218XIR

Kombinacja	Funkcja
(1-60)+ CALL	Zaprogramowanie numeru Presetu
61+CALL	Uruchomienie trasy 1 (1~16 Preset)
62+CALL	Uruchomienie trasy 2 (17~32 Preset)
63+CALL	Uruchomienie trasy 3 (33~48 Preset)
64+CALL	Uruchomienie trasy 4 (48~60 Preset)
65+CALL	Ustawienie postoju presetu przez 8 sekund
66+CALL	Ustawienie postoju presetu przez 20 sekund
67+CALL	Ustawienie postoju presetu przez 60 sekund
68+CALL	Ustawienie postoju presetu przez 5 sekund
71+CALL	Ustawienie specjalnego lewego punktu (LR Skan)
72+CALL	Ustawienie specjalnego prawego punktu (LR Skan)
73+CALL	Ustawienie szybkości skanowania LR na 4 stopnie
74+CALL	Ustawienie szybkości skanowania LR na 10 stopni
75+CALL	Ustawienie szybkości skanowania LR na 15 stopni
76+CALL	Usuń skanowanie LR (LR=od Lewej do Prawej)
99+CALL	Wywołanie Skanu LR
90+CALL	Rejestracja Trasy Pattern
91+CALL	Zatrzymanie nagrywania
92+CALL	Usunięcie zaprogramowanej Trasy Pattern
96+CALL	Uruchomienie Trasy Pattern
93+CALL	Przywrócenie ustawień fabrycznych
94+CALL	ON/OFF Informacji (w kamerach posiadających OSD)
95+CALL	Wywołanie menu OSD moduł wizyjnego
97+CALL	Usunięcie wszystkich punktów Preset
98+CALL	Włączenie/ Wyłączenie/ Auto IR LED
101+CALL	Ustawienie czułości na 200
102+CALL	Ustawienie czułości na 300
103+CALL	Ustawienie czułości na 400
104+CALL	Ustawienie IR LED na "Auto"
105+CALL	Ustawienie IR LED na „On”
106+CALL	Ustawienie IR LED na "Off"
107+CALL	Ustawienie czasu bezczynności 15 sekund
108+CALL	Ustawienie czasu bezczynności 20 sekund
109+CALL	Ustawienie czasu bezczynności 40 sekund
110+CALL	Ustawienie czasu bezczynności 60 sekund
111+CALL	Wyłączenie czasu bezczynności
112+CALL	Ustawienie przejścia w Preset 1 po czasie bezczynności
113+CALL	Ustawienie przejścia w Preset 8 po czasie bezczynności
114+CALL	Ustawienie przejścia w Trasę 1 po czasie bezczynności
115+CALL	Ustawienie przejścia w Trasę 2 po czasie bezczynności
116+CALL	Ustawienie przejścia w Trasę 3 po czasie bezczynności
117+CALL	Ustawienie przejścia w Trasę 4 po czasie bezczynności
118+CALL	Ustawienie przejścia w Skan LR po czasie bezczynności
119+CALL	Ustawienie przejścia w Pattern po czasie bezczynności
120+CALL	Nazwa ON/OFF
121+CALL	Wyświetlanie ON/OFF