

AHDMX

INSTRUKCJA ZMIANY TRYBU

Podłączenie kamery do rejestratora

Połączenie kamery z rejestratorem następuje poprzez przewód koncentryczny lub UTP kategorii 5e na odległość 200 ~ 500 m - zależnie od jakości przewodu UTP oraz środowiska.



Zmiana trybu wideo

Kamera AHD by MERX pracuje w czterech niezależnych trybach AHD, TVI, CVI oraz analogowym/960H.



Aby dokonać zmiany ustawień trybu wideo, podłącz opcjonalny joystick do kamery a następnie przytrzymaj przez 5 sek. odpowiednio przycisk:

- UP** (do góry) - tryb AHD
- L** (w lewo) - tryb TVI
- R** (w prawo) - tryb analogowy/960H
- DOWN** (w dół) - tryb CVI

* Joystick UTC jest dotaczany opcjonalnie.

REPOZYTORIUM SERWISOWE:
SERWER.MERX.PL

REPOZYTORIUM PLIKÓW: PLIKI.MERX.PL

MENU OSD

Kamera AHD posiada menu OSD, dzięki któremu użytkownik może dopasować ustawienia pracy przetwornika i optyki kamery według własnych preferencji.

NOTKA: Jeśli posiadasz rejestrator lub kontroler sterowania UTC, to możesz obsługiwać menu OSD kamery bezpośrednio z rejestratora.

Aby manualnie wejść w menu OSD kamery wciśnij przycisk na joysticku przy kamerze. W menu poruszaj się według poniższych instrukcji.



Aby poruszać się po menu kamery używaj odpowiednio przycisków **UP** (w górę) i **DOWN** (w dół) oraz **ENTER**, aby przejść do ustawień szczegółowych wybranych funkcji.

Aby dokonać zmiany parametrów używaj przycisków **L** (w lewo) oraz **R** (w prawo).



DOMYŚLNIE JĘZYK MENU OSD JEST PO ANGIELSKU!

Aby zmienić na Język Polski:

SPECIAL -> LANGUAGE -> POL

OBIEKTYW	AUTO/MANUAL
EKSPOZYCJA	
BACKLIGHT	ON/OFF
BALANS BIELI	ATW
DZIEŃ & NOC	EXT
NR	
SPECJALNE	
ADJUST	
WYJŚCIE	ZAPISZ I WYJDŹ



REPOZYTORIUM PLIKÓW: PLIKI.MERX.PL

MIGAWKA	RĘCZNIE/AUTO
AGC	0---15
ZM CZUŁOŚCI	ON/OFF
JASNOŚĆ	0---50
D-WDR	ON/OFF
ODMGLENIE	ON/OFF
POWRÓT	-

NR NOISE REDUCTION - REDUKCJA SZUMÓW

2DNR	MIDDLE
3DNR	MIDDLE
POWRÓT	-

SPECJALNE USTAWIENIA

NAZWA KAMER	ON/OFF
EF CYFROWY	
RUCH	ON/OFF
PRYWATNOŚĆ	ON/OFF
JĘZYK	POL
WADW	
RS485	
POWRÓT	-


ADJUST - USTAWIENIA OBRAZU

OSTROŚĆ	AUTO/ MANUAL
MONITOR	CRT
LSC	ON/OFF
VIDEO OUT	PAL/NTSC
POWRÓT	-

MERX

WWW.MERX.PL

OSTRZEŻENIA



UWAGA: ZE WZGLĘDU NA NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAJC OBUDOWY URZĄDZENIA, WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH REGULACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ DOKONYWANE TYLKO PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS.

- Ten symbol wskazuje na obecność niez izolowanego niebezpiecznego napięcia we wnętrzu urządzenia. Napięcie to grozi porażeniem elektrycznym.
- Użytkownik powinien zapoznać się z instrukcjami obsługi i konserwacji (serwisu), zamieszczonymi w dokumentacji towarzyszącej urządzeniu.
- Uwaga: Instalacji powinien dokonywać wykwalifikowany personel serwisowy zgodnie z lokalnymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi przy pracy z urządzeniami elektrycznymi.
- Odtwarzanie zasilania. Urządzenia z wyłącznikiem zasilania lub bez są zasilane od chwili dotarcia kabla zasilającego do źródła zasilania. Całkowite odtwarzanie zasilania następuje po odtwarzaniu kabla zasilającego.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
"MERX" D.Migacz, K.Poręba - Spółka Jawna

33-300 Nowy Sącz