

# PRZEWODNIK INSTALATORA KART SERII VCR / VCL

3.Przewodnik instalatora

KARTY VCR-02516 i VCR-05016		AKCESORIA		
0		1. Karta DVR PCI		
2	AR	2. Kabel czujników		
3		3. Kabel Watch-Dog		
•		4. CD ( Oprogramowanie, Instrukcja )		
4		5. Kabel BNC		
WYMAGA	NIA SYSTEMU			

- Procesor : Min. Pentium 4
- Płyta główna : ASUS MAIN BOARD ( Chipset co najmniej Intel 815 )
- PAMIĘĆ : Min. 256MB
- DYSK TWARDY : Min. 40GB
- \* KARTA GRAFICZNA: ATI 32MB RAM, TRUE COLOR (1024\*768)
- SYSTEM OPERACYJNY : Windows 98, Me, 2000 / NT / XP

#### KARTA VCR-02516

4



Kiedy system jest niestabilny ( Zawieszony , wlecze się) DVR uruchomi system ponownie bez ingerencji użytkownika. Tak więc funkcja ta pozwala DVR'owi działać nieprzerwanie.

#### KARTA VCR-05016





#### Co to jest Watch Dog?

Watch dog pilnuje system na okrągło, karta DVR jest podłączona kablem do pinów resetu na płycie głównej. Kiedy system jest niestabilny (Zawieszony, wlecze się) DVR uruchomi system ponownie bez ingerencji użytkownika. Tak więc funkcja ta pozwala DVR'owi działać nieprzerwanie.



#### \* 25PIN ZŁĄCZE - NUMERY PINÓW CZUJNIKÓW

Nr. Pin	Input/Output	Kolor	Nr. Pin	Input/Output	Kolor
1	Sensor Input 1	Czerw.	14	Sensor Input9	Czerw.
2	Sensor Input 2	Pom.	15	Sensor Input10	Pom.
3	Sensor Input 3	Żółty	16	Sensor Input11	Żółty
4	Sensor Input 4	Zielony	17	Sensor Input12	Zielony
5	Sensor Input 5	Nieb.	18	Sensor Input13	Nieb.
6	Sensor Input 6	Purpur.	19	Sensor Input14	Purpur.
7	Sensor Input 7	Szary	20	Sensor Input15	Szary
8	Sensor Input 8	Biały	21	Sensor Input16	Biały
9	D/O1	Czerw.	22	D/O 5	Nieb.
10	D/O2	Pom.	23	D/O 6	Purpur.
11	D/O3	Żółty	24	D/O 7	Szary
12	D/O4	Zielony	25	D/O 8	Biały
13	12V Power	Czarny			

## KARTA VCR-10016 AKCESORIA 1. Karta DVR PCI 2. Kabel czujników 2 3 3. Kabel Watch-Dog 4. CD ( Oprogramowanie, Instrukcja ) 4 5. Kabel BNC 5

## WYMAGANIA SYSTEMU

- Procesor : Min. Pentium 4
- Płyta główna : ASUS MAIN BOARD ( Chipset co najmniej Intel 815 )
- PAMIĘĆ : Min. 256MB
- DYSK TWARDY : Min. 40GB
- KARTA GRAFICZNA : ATI 32MB RAM, TRUE COLOR (1024\*768)
- SYSTEM OPERACYJNY : Windows 98, Me, 2000 / NT / XP

## KARTA VCR-10016





#### Co to jest Watch Dog?

Watch dog pilnuje system na okrągło, karta DVR jest podłączona kablem do pinów resetu na płycie głównej. Kiedy system jest niestabilny (Zawieszony, wlecze się) DVR uruchomi system ponownie bez ingerencji użytkownika. Tak więc funkcja ta pozwala DVR'owi działać nieprzerwanie.

## KARTA VCR-10016

## PODŁĄCZENIE ZŁĄCZA CZUJNIKÓW



#### \* 25PIN ZŁĄCZE - NUMERY PINÓW CZUJNIKÓW

Nr. Pin	Input/Output	Kolor	Nr. Pin	Input/Output	Kolor
1	Sensor Input 1	Czerw.	14	Sensor Input9	Czerw.
2	Sensor Input 2	Pom.	15	Sensor Input10	Pom.
3	Sensor Input 3	Żółty	16	Sensor Input11	Żółty
4	Sensor Input 4	Zielony	17	Sensor Input12	Zielony
5	Sensor Input 5	Nieb.	18	Sensor Input13	Nieb.
6	Sensor Input 6	Purpur.	19	Sensor Input14	Purpur.
7	Sensor Input 7	Szary	20	Sensor Input15	Szary
8	Sensor Input 8	Biały	21	Sensor Input16	Biały
9	D/O1	Czerw.	22	D/O 5	Nieb.
10	D/O2	Pom.	23	D/O 6	Purpur.
11	D/O3	Żółty	24	D/O 7	Szary
12	D/O4	Zielony	25	D/O 8	Biały
13	12V Power	Czarny			

## KARTA VCL-05016 **AKCESORIA** 1. Karta DVR PCI 1 2. Karta czujników i alarmów 2 3. Karta chłodząca 3 4. Kabel Watch-Dog 4 5. CD (Oprogramowanie, instrukcja) 5 6. Kabel BNC 6 WYMAGANIA SYSTEMU

- Procesor : Min. Pentium 4
- Płyta główna : ASUS MAIN BOARD ( Chipset co najmniej Intel 815 )
- **PAMIĘĆ** : Min. 256M
- DYSK TWARDY : Min. 80GB
- KARTA GRAFICZNA : 32MB RAM, TRUE COLOR (1024\*768)
- SYSTEM OPERACYJNY : Windows 2000 / NT / XP





#### Co to jest Watch Dog?

Watch dog pilnuje system na okrągło, karta DVR jest podłączona kablem do pinów resetu na płycie głównej. Kiedy system jest niestabilny (Zawieszony, wlecze się) DVR uruchomi system ponownie bez ingerencji użytkownika. Tak więc funkcja ta pozwala DVR'owi działać nieprzerwanie.

#### PODŁĄCZENIE ALARMÓW I CZUJNIKÓW







#### A KARTA ALARMÓW (8 EA )

#### **B** KARTA CZUJNIKÓW (16 EA )





- 1. Karta DVR PCI
- 2. Karta czujników i alarmów
- 3. Karta chłodząca
- 4. Kabel Watch-Dog

6. Kabel BNC

5. CD ( Oprogramowanie, instrukcja )

- WYMAGANIA SYSTEMU
  - Procesor : Min. Pentium 4
  - Płyta główna : ASUS MAIN BOARD ( Chipset co najmniej Intel 815 )
  - PAMIĘĆ : Min. 256M
  - DYSK TWARDY : Min. 80GB
  - KARTA GRAFICZNA : 32MB RAM, TRUE COLOR (1024\*768)
  - SYSTEM OPERACYJNY : Windows 2000 / NT / XP





#### Co to jest Watch Dog?

Watch dog pilnuje system na okrągło, karta DVR jest podłączona kablem do pinów resetu na płycie głównej. Kiedy system jest niestabilny (Zawieszony, wlecze się) DVR uruchomi system ponownie bez ingerencji użytkownika. Tak więc funkcja ta pozwala DVR'owi działać nieprzerwanie.

#### PODŁĄCZENIE ALARMÓW I CZUJNIKÓW



#### KARTA CZUJNIKÓW I ALARMÓW

#### A PODŁACZENIE ALARMÓW I CZUJNIKÓW





Kiedy system jest niestabilny (Zawieszony , wlecze się) DVR uruchomi system ponownie bez ingerencji użytkownika. Tak więc funkcja ta pozwala DVR'owi działać nieprzerwanie.

#### PODŁĄCZENIE ALARMÓW I CZUJNIKÓW



#### KARTA CZUJNIKÓW I ALARMÓW

#### A PODŁACZENIE ALARMÓW I CZUJNIKÓW



## TYLNI PANEL DVR (OBUDOWA RACK)



- a. ZASILANIE : Podłaczaj tu kabel zasilania
- b. Wejścia kamer : Złącza BNC wejść kamerowych. Zależne od typu zestawu RACK.
- c. MYSZKA : Gniazdo PS/2 myszki.
- d. KLAWIATURA : Gniazdo PS/2 klawiatury
- e. USB : Porty USB
- f. DRUKARKA : Port LPT
- g. COM1
- h. COM2
- i. KARTA GRAFICZNA
- j. CZUJNIKI : Przymocuj dostarczone rozszerzenie czujników.
- k. WEJŚCIA KAMER : Każda karta DVR ma złącza kamerowe BNC
- I. MODEM / KARTA SIECIOWA : MODEM lub KARTA SIECIOWA mogą być zainstalowane.

#### INSTALACJA MODEMU I KARTY SIECIOWEJ



## PODŁĄCZENIE PAN/TILT



#### Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami przed ustawieniem partycji na dysku.

- C : \ → Na dysku C: musi być jedynie oprogramowanie DVR'a i system operacyjny. Około **3Gb** przestrzeni dyskowej jest wystarczające na partycję C: .
- $D: \setminus \rightarrow Na$  dysku D: gromadzone sa nagrania video.
- ※ Partycje mogą być tworzone ale ich liczba jest ograniczona ilością liter alfabetu od C do Z. Obrazy z kamer są automatycznie nagrywane na dyskach począwszy od D:\. Kiedy D:\ się zapełni nagrywanie automatycznie przełączy się na E:\, F:\....itd
- ※ Jeżeli chcesz użyć pewnego dysku w celu przechowania na nim kopii zapasowej systemu operacyjnego lub oprogramowania DVR'a, utwórz na nim katalog o nazwie "BACKUP" lub "MAIN". Oprogramowanie DVR'a odnajdzie te nazwy katalogów i pominie dysk – zacznie nagrywać na następnym.



Musisz używać systemu DVR jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem. System może zostać poważnie uszkodzony gdy zainstaluje się na nim inne oprogramowanie.

. . . . . . .

. . . . . . .

## USTAWIENIE ROZDZIELCZOŚCI EKRANU



#### USTAWIENIE ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

2 Display Properties	Parer Hanagement Properties
Background Streen Saver Appearance Effects Web Settings	Paver Scherier Advanced
	Extend the power scheme with the most appropriate retirings for this computer. Note that changing the settings below will modify the celected scheme. Pyowe achieves
	Home-Office Deale
	Seten there are a set of the set of the set
Nove) Status Press	
Encoderated Corr. Mc. The news	
Energy saving features of receiver	Turn oft good at
To adjust the power settings for your spinitor, click. Settings	Turn off hard dp/s.
DK. Cancel 2307	OK. Carcel Airdy

Wyłącz wygaszacz ekranu

Jeżeli nie wyłączysz oszczędzania energii, monitor często będzie się wyłączał by oszczędzać energię. Takie zachowanie może spowodować błąd systemu DVR'a.

Wstrzymanie systemu : 'Nigdy'

Wyłącz monitor : 'Nigdy'

Wyłącz dyski twarde: 'Nigdy'

Proszę się upewnić że wszystko zostało ustawione jak powyżej, a następnie kliknij Zatwierdź, kliknij OK !

## WŁĄCZ FUNKCJĘ DMA DYSKU

#### **DLA WIN 98 & ME**

DMA zezwala na bezpośredni dostęp do pamięci na dysku z pominięciem procesora. Przyśpiesza to zapis na dysku twardym i może być niezbędne przy nagrywaniu z dużej ilości kamer naraz.



#### **USTAWIENIA KOSZA**

Nawet jeżeli program DVR'a skasuje pliki video, system Windows i tak przechowuje dane w koszu. Proszę się upewnić że ustawienia kosza są jak poniżej by nie marnować miejsca na dysku.



#### **INSTALACJA OPROGRAMOWANIA - 1**



Gdy system operacyjny Windows zostanie zainstalowany, zanim zainstalujesz oprogramowanie DVR'a proszę sprawdź poniższe punkty.

#### Lista punktów do sprawdzenia

- 1. Czy rozdzielczość ekranu jest ustawiona poprawnie?
- 2. Czy zarządzanie energią jest ustawione poprawnie?
- 3. Czy DMA dysku twardego jest włączone?
- 4. Czy ustawienia kosza są poprawne?



29

#### **INSTALACJA OPROGRAMOWANIA - 2**



#### SPRAWDZENIE INSTALACJI

Jak już sprzęt i oprogramowanie są zainstalowane, możesz czy sterowniki urządzenia zostały poprawnie zainstalowane w systemie. Gdy karta jest poprawnie zainstalowana, powinieneś zobaczyć dwa urządzenia na liście pod kontrolerami dźwięku, video i gier. If installation was not proper, this board must be registered under Other devices

