

> 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 88b tel. (018) 4438660-64 fax. (018) 4438665 NIP 734-00-11-638 http://www.merx.com.pl

# Instrukcja obsługi

### 4/9/16 -KANAŁOWY REJESTRATOR NVR





Aby uzyskać najlepszą wydajność urządzenia, należy przeczytać instrukcję uważnie i do końca.

#### Zgodność z Federalną Komisją Łączności (z ang. FCC)

Prawo do korzystania z urządzenia może być unieważnione, jeżeli zostaną wprowadzone modyfikacje nie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność z przepisami FCC.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z przepisami dotyczących urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z 15 zasadami FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami podczas pracy urządzenia. Jeśli urządzenie nie jest używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

#### Korzystanie z tego urządzenia w dzielnicy mieszkaniowej może spowodować szkodliwe zakłócenia, które użytkownik będzie zobowiązany do usunięcia zakłóceń na własny koszt.

#### OSTRZEŻENIA

W CELU ZREDUKOWANIA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI PORAŻENIA ELEKTRYCZNOŚCIĄ, TRZYMAJ URZĄDZENIE Z DALEKA OD WILGOTNOŚCI.



#### Znaczenie symboli graficznych



Użytkownicy systemu mają obowiązek sprawdzenia wszystkich przepisów i ustaw dotyczących monitorowania obrazu i rejestracji dźwięku. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie tego systemu niezgodnie z panującymi przepisami.

Znaki towarowe zawarte w dokumencie są legalne.



#### SPECYFIKACJA:

MODEL	04 / 09 / 16 ND
	WIDEO
MODE/TRYB	Multiplex
DISPLAY CHANNEL/ILOŚĆ KANAŁÓW	4/9/16
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY IP	Aż do 10Mpix
SZYBKOŚĆ KL/S	Aż do 30 kl / s NTSC na kanał
PODZIELNOŚĆ	1, 4, 9, 16
WYJŚCIA WIDEO (VGA)	Tak
	AUDIO
WJŚCIE AUDIO	MAŁY JACK × 1
WEJŚCIE AUDIO	MAŁY JACK × 1
AUDIO KOPIA ZAPASOWA	Tak
AUDIO STREAMING	Tak
	NAGRYWANIE
TYP KOMPRESJI WIDEO	H.264
SZYBKOŚĆ KL/S	Aż do 30 kl / s NTSC na kanał
TRYBY NAGRYWANIA	RĘCZNE/WEDŁUG HARMONOGRAMU/ ALARMOWE
ODTWA	ARZANIE I WYSZUKIWANIE
SZYBKOŚĆ ODTWARZANIA	Szybkie do przodu: X2 X4 X8 X16 X32 X64 Szybkie do tyłu: X8 Odtwarzanie klatka po klatce Pause
TIME SEARCH	Tak
EVENT SEARCH	Tak
OSD	& CONTROL INTERFACE
ON SCREEN DISPLAY & SETUP	Time / Date / Setup Menu



GRAPHIC USER INTERFACE (GUI)	Tak
MOUSE	Tak
IE BROWSER	Tak
PLAYER	Tak
URZĄDZENIA MAG	GAZYUJĄCE DANE I KOPIE ZAPASOWĄ
WEWNETRZNY DYSK TWARDY	SATA HDD x 2
WEWNĘTRZNE URZĄDZENIE USB (HDD, BURNER)	Tak
	Sieć
ETHERNET	Tak
ZDALNA KONTROLA PRZEZ IE	Tak
DDNS	Tak
NTP	Tak
E-MAIL & FTP	Tak
PROTOKOŁY IP	Static/ DHCP/ PPPoE/DDNS
MULTI-KLIENT	Tak ( do 4 użytkowników w tym samym czasie)
	ALARM
WEJŚCIE ALARMOWE	2 WEJŚCIA
WYJŚCIE ALARMOWE	2 WYJŚCIA (NO/ NC)
DETEKCJA RUCHU	Tak
STREFY DETEKCJI RUCHU	Tak
CZUŁOŚĆ DETEKCJI RUCHU	1-10
DETEKCJA UTRATY WIDEO	Tak
NAGRYWANIE ALARMOWE	Tak
NAGRYWANIE PRZED ALARMOWE	Tak
ALARM DŹWIĘKOWY	Tak
P	POZOSTAŁE FUNKCJĘ
STREFY CZASOWE	Tak
ZNAK WODNY	Tak
MASKI PRYWATNOŚCI	Tak
KONTROLA PTZ	Tak



RS-485	Tak
ZOOM OPTYCZNY	Tak
ZABEZPIECZNIE HASŁEM	2 poziomy zabezpieczeń, jedno do systemu a drugie do dysku twardego
BLOKADA KLAWISZY	Tak
WYBÓR JĘZYKA	Tak
AKTUALIZACJA I KOPIA ZAPASOWA	Urządzenie magazynujące pod USB oraz aktualizacja on - line
	PARAMETRY
WEJŚCIE	DC 12V
PRACA W TEMPERATURZE	0 - 40 °C

\* WŁAŚCIWOŚCI MOGĄ ULEC ZMIANIE

#### ZAAWANSOWANE INFORMACJĘ DOTYCZĄCE : AUTO SWITCH ZOOM, PTZ, COPY KEY CONTROL ORAZ USB

**AUTO SWITCH:** Podczas trybu dzielenia kanałów na ekranie, włącz funkcję" AUTO", żeby włączyć funkcję automatycznego przełączania. Żeby wyłączyć tą funkcję, wciśnij ponownie przycisk "AUTO".

**ZOOM:** W trybie pełno ekranowym można użyć funkcji powiększenia optycznego. Przy pomocy przycisków 🖛 ,

znajdujących się na przednim panelu, możesz przesuwać w dowolnym kierunku.

**PTZ**: Żeby włączyć funkcję PTZ, użytkownik musi wcisnąć przycisk "PTZ" znajdujący się na przednim panelu. Przyciskami nawigacji ▲▼► możemy zmieniać wartości parametrów.

**COPY**: Podczas odtwarzania możemy włączyć funkcję "COPY", żeby dokonać kopii zapasowej nagrania, ponowne wciśnięcie spowoduje zakończenie.

**USB INFORMATION**: Podczas podglądu "na żywo", wciśnij przycisk enter, żeby włączyć informację dotyczące urządzenia USB.

WAŻNE: Należy potwierdzić, że USB zostało podłączone do rejestratora.

#### ALARMOWANIE ZEWNĘTRZNE

#### Rejestrator posiada 3 wbudowane funkcję alarmowania:

Motion detection Alarm (alarmowanie detekcji ruchu), External Alarm (zewnętrzne alarmowanie) i Video Loss Alarm(alarmowanie utraty sygnału wideo).

#### A. Motion detection Alarm i External Alarm:

Gdy alarmy "motion detection" albo "External Alarm" zostaną naruszone to alarm zostanie uruchomiony.

- a. Monitor wyświetli w pełnym wymiarze kanał, który został naruszony.
- b. Alarm "Relay" może być aktywowane detekcją ruchu lub za pomocą alarmu zewnętrznego.
- c. Zewnętrzny alarm zapisuje liście zdarzeń. Detekcja ruchu może być włączona lub też nie.



#### B. Video Loss Alarm – Utrata sygnału wideo:

Domyślnie funkcja Video Loss alarm (alarmowanie utraty sygnału wideo) jest włączona i nie może być wyłączona. Co prawda alarm dźwiękowy można wyłączyć ale, sam alarm zostaje zapiany do dziennika zdarzeń.

#### PTZ (PAN, TILT & ZOOM)\*

Zobacz na schemat, przedstawiający podłączenie kamery PTZ pomiędzy klawiaturą/joystickiem i rejestratorem.



Dwa piny (zaznaczone na obrazku powyżej) pozwolą kontrolować kamery typu PTZ. Jedna klawiatura może kontrolować do 256 kamer obrotowych.





#### **MENU INTERFEJSU GRAFICZNEGO – GUI**



Ustawienia Nagrywanie









Ustawienia alarmowe

#### PODGLĄD NA ŻYWO



Podręczne menu może być aktywowane, wraz z przesunięciem kursora myszki poniżej okna podglądu na żywo.



MENU Interfejsu graficznego – podczas podglądu na żywo wciśnij tą ikonę żeby przejść do menu.



Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe" MERX" D. Migacz, K. Poręba - Spółka Jawna



Ustawienia alarmowe





**INFORMACJĘ O DYSKU/DISK INFORMATION** Podczas podglądu na żywo, wciśnij ten przycisk żeby wyświetlić informacje o dysku.



**ZOOM CYFROWY** Podczas pełnego - ekranowego podglądu na żywo, kliknij lewym przyciskiem myszy i przeciągnij żeby powiększyć lub też pomniejszyć. Użytkownik może kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wyłączyć tę funkcję.

## UWAGA: Używając myszy do obsługi zoomu cyfrowego trzeba pamiętać, że obraz można powiększyć maksymalnie 16 x.

Ponad to, użytkownik może również wykorzystać przycisk ZOOM znajdujący się na przednim panelu, żeby powiększyć obraz.

Kliknij przycisk powiększenia ZOOM, a następnie dzięki przyciskom nawigacji ▲ ▼ ◀ ►, wybierz zakres obszaru potrzebny do powiększenia.

Klikając ponownie przycisk powiększenia, wyłączysz funkcję zoomu cyfrowego. Powiększanie z przedniego panelu ustawione jest domyślnie na 2x.



**PTZ CONTROLLER** Aby włączyć kontroler PTZ należy podczas podglądu na żywo wcisnąć ten przycisk. Użytkownik może wyjść z panelu klikając prawym przyciskiem myszki.

Point	er:	0)
60	5432	CLEAR
CH	1	-

ZAPISYWANIE POZYCJI PUNKTOWEJ (PRESET POINTER NUMBER): Wybierz *zeby* żeby przypisać pozycji numer, *zeby* zapamiętać pozycję *zeby* żeby usunąć ustawienia pozycji PTZ.

**PRZYCISK GO:** Wybierz numer kanału następnie wciśnij **W**, żeby przenieść się w ustawienia pozycji wybranego kanału.



2-KIERUNKOWE AUDIO Wciśnij przycisk, żeby włączyć/wyłączyć 2 kanały audio.



**REGULACJA GŁOŚNOŚCI** Wciśnij przycisk, żeby móc dopasować głośność.





**KONTROLA WYŚWIETLANIA** Podczas podglądu "na żywo" oraz podczas odtwarzania nagrania, możemy ustawić tryb, w jakim ma być wyświetlany obraz.



**KONTROLA ODTWARZANIA I NAGRYWANIA** Te same przyciski znajdują się na przednim panelu jak i na pilocie. Dzięki nim możemy włączać, zatrzymywać oraz rejestrować nagranie.



#### USTAWIENIA KAMER

CAMERA	
IPCam Setup	
If Cam Video Setup	
IPCam Image Setup	
Motion Setup	
Mask Setup	
IPCam Audio Setup	
	Evit

Wciśnij ▲ albo ▼, aby wybrać pozycję.

Wciśnij ◀ albo ►, aby zmienić wartości.

Wciśnij przycisk SET, żeby wyświetlić więcej informacji.

	IPCam Setup
2 3 4	
IPCam Q	uick Search 🚚
Enable	
<b>IP</b> Address	192.168.1.241
Port	80
User	admin
Password	*****
State	
	Connect IPCAM
	Save Canc



#### Szybkie wyszukiwanie kamer IP

IP Cam	Quick Search
Server Name	IP Address
	6
Search Device	
	Ex

Wciśnij najpierw przycisk "IPCam Quick Search", następnie usytuowany na dole przycisk "Search Device". W ten sposób rejestrator wyszuka wszystkie podłączone do sieci kamery IP i wyświetli ich adres IP i domenę serwera. Co więcej, klikając na urządzenie z listy można zaimportować informacje o urządzeniu do poszczególnego kanału.

- 1. Enable : zaznaczając, decydujesz czy połączenie ma być włączone czy też nie.
- 2. IP Address : Wprowadź adres IP podłączonego urządzenia.
- 3. Port : Wprowadź port, na jakim podłączone jest urządzenie.
- 4. User : Wpisz nazwę użytkownika podłączonego urządzenia.
- 5. Password : Wpisz hasło użytkownika podłączonego urządzenia.
- 6. State : Po kliknięciu na przycisk "connect IPCAM" rejestrator przetestuje połączenie i wyświetli jego status.

#### **USTAWIENIA WIDEO IP KAMERY**



#### 1. ROZDZIELCZOŚĆ

Rozwiń pasek "resolution", i wybierz rozdzielczość IP kamery.

2. JAKOŚĆ

Rozwiń pasek w dół, i wybierz interesującą Cię jakość. (maksymalna jakość dla 16 – kanałowego rejestratora NVR to 24M/bps)

3. Ilość klatek na sekundę.

Rozwiń w dół, żeby wybrać ilość klatek na sekundę.

4. Systemy Wideo

Systemy wideo podłączanych kamer IP. (NTSC or PAL)

5. Formaty Wideo

Formaty kompresji wideo: H.264, MPEG4 oraz MJPEG



#### USTAWIENIA WYŚWIETLANIA WIDEO



1. Display/Wyświetl

Używając myszki możesz włączyć/wyłączyć tryb podglądu wideo podczas konfiguracji.

2. Audio

Włączanie/Wyłączanie funkcji audio.

3. Title/Tytuł

Używając myszki możemy ustawić tytuł podłączonego urządzenia.

4. Contrast/Kontrast

Wybierz ◀ albo ► żeby dopasować stopień kontrastu (w skali 0~255).

5. Brightness/Jasność

Wybierz ◀ albo ► żeby dopasować stopień jasności (w skali 0~255).

6. Hue/Barwienie

Wybierz ◀ albo ► żeby dopasować stopień barwienia (w skali 0~255).

7. Saturation/Nasycenie kolorów

Wybierz ◀ albo ► żeby dopasować stopień nasycenia kolorów (w skali 0~255).

8. Sharpness/Ostrość

Wybierz ◀ albo ► za pomocą kółka myszki można zmienić stopień ostrości. (w skali 0~15).

9. Przełączanie

Wybierz ◀ albo ►, żeby ustawić czas przełączania (w skali 0~99 sec).

#### **USTAWIENIA DETEKCJI RUCHU**

Relay Dy	vell -						off )
Areal	Sensitivity	1 0	Þ		otion /	trea	Setup .
Area2	Sensitivity	1 0		1	otion/	Area	Setup .
Area3	Sensitivity	4 0		20	otion /	Area	Setup .



1. Relay Dwell

Wybierz ◀ albo ►, żeby zmienić czas funkcji relay lub również wyłączyć tą funkcję.

2. Buzzer Dwell

Wybierz ◀ albo ►, żeby zmienić czas alarmu dźwiękowego lub również wyłączyć tą funkcję 3. Area1 Sensitivity/Czułość pierwszej strefy

Wybierz ◀ albo ►, żeby zmienić czułość strefy Area1. Zakres strefy area1, zaznaczony jest kolorem niebieskim.

4. Area2 Sensitivity/Czułość drugiej strefy

Wybierz ◀ albo ►, żeby zmienić czułość strefy Area2. Zakres strefy area2, zaznaczony jest kolorem zielonym.

5. Area3/Czułość trzeciej strefy

Wybierz ◀ albo ►, żeby zmienić czułość strefy Area3. Zakres strefy area3, zaznaczony jest kolorem czerwonym.

#### Mask Setup/Ustawienia mask / stref prywatności



**1. Area1** Zaznaczając pole "Area1" możemy dokonać ustawień strefy area1. Strefa – Area1, odznacza się kolorem niebieskim.

#### 2. Area2

Zaznaczając pole "Area2" możemy dokonać ustawień strefy area2. Strefa – Area2, odznacza się kolorem zielonym.

#### 3. Area3

Zaznaczając pole "Area3" możemy dokonać ustawień strefy area3. Strefa – Area3, odznacza się kolorem czerwonym.



KONFIGURACJA USTAWIEŃ OSOBISTYCH



AUTHORITY HDD Format (Require Password Confirmation) Anonymous User Login Password Protection Keyboard Lock User Management ++ Save Cancel

Wybierz ▲albo▼ żeby wybrać opcję.

Wybierz ◀ albo ► żeby zmienić wartości funkcji. Wciśnij SET, aby zobaczyć więcej informacji.

#### HDD Format

Zaznaczając tą opcję użytkownik zmuszony będzie wprowadzać wprowadzić hasło przeznaczone do dysku twardego. Odznaczając wyłączymy tą funkcję.

#### Anonymous User Login

Włączając tą opcję, użytkownik nie musi wprowadzać nazwy użytkownika i hasła, wchodząc przez przeglądarkę w widok, "**na żywo".** 

#### **Password Protection**

Zaznaczając tą opcję włączysz zabezpieczenie hasłem.

#### Keyboard Lock

Użyj pola wyboru, aby włączyć lub wyłączyć działanie pasku sterowania, który jest w prawej stronie widoku "na żywo". Pasek sterowania może nie działać, gdy klawiatura jest zablokowana.

#### **User Management**

Z tej pozycji, można ustawić uprawnienia użytkowników.

	User Managem	ent	
NO. User	Permi	ssion	Remove
1 admin	Permise	sion	
Add User 🞣	Reset Login:	NO	
9			
			Exi

Używając myszki możesz zmienić zakres możliwości danego użytkownika

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe" MERX" D. Migacz, K. Poręba - Spółka Jawna



User	100	admin		
Password				
Password				
✓ Network LogIn	i≁ RI	CON/OFF	i¥ Baci	cup
Play/Event	¥ P1	Z	MEN	U Setup
Camera Setup	-Re	scord Setup	🖌 Alan	m Setup
<ul> <li>Network Setup</li> </ul>	Y Di	sk Setup	Y Syst	tem Setup
<b>Masking Channel</b>	ls in P	Playback an	d Networ	rk:
CH01 CH02		CH03	CH04	

Po wciśnięciu przycisku Add User ..., powinno pojawić się okno jak poniżej.

W tym oknie, możemy utworzyć konto użytkownika, oraz ustawić mu odpowiednie uprawnienia.

User	USER2	
Password Password	0	_
Network LogIn	REC ON/OFF	Backup
Play/Event	PTZ	MENU Setup
Camera Setup	Record Setup	Alarm Setup
Network Setup	Disk Setup	System Setup
<b>Masking Channe</b>	ls in Playback and	d Network:
СНО1 СНО	2 CH03 C	CH04



#### USTAWIENIA SIECIOWE



Wybierz ▲ albo▼ żeby wybrać opcję. Wybierz ◀ albo ► żeby zmienić wartości funkcji. Wciśnij SET, aby zobaczyć więcej informacji.

Ustawienia adresu IP

Wcisnij ◀albo ► żeby móc odpowiednio +ustawić adres.





#### IP Mode

Rozwiń aby wybrać tryb statyczny lub przydzielony automatycznie z DHCP.

#### **IP Address**

Wprowadź adres IP rejestratora NVR.

#### Network

Wprowadź adres IP adresu maski podsieci.

#### Gateway

Wprowadź adres IP bramy sieci.

#### DNS1

Wprowadź adres IP adresu DNS1

#### DNS2

Wprowadź adres IP adresu DNS2

#### WebPage Port

Wprowadź numer portu, z którego korzystać będzie przeglądarka internetowa.



#### KONFIGURACJA NAGRYWANIA



Wybierz ▲albo▼ żeby wybrać opcję.

Wybierz ◀ albo ► żeby zmienić wartości funkcji. Wciśnij SET, aby zobaczyć więcej informacji.

#### A. Nagrywanie przed alarmowe



#### Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe" MERX"

D. Migacz, K. Poręba - Spółka Jawna

Wciśnij ◀ lub ► aby dopasować czas nagrywania przed alarmowego.

#### **B. Record Mode**

Rozwiń aby wybrać tryb nagrywania

#### C. Schedule Setup

Click the "Schedule Setup" button to set the schedule recording time.





#### KONFIGURACJA DYSKU TWARDEGO



Wybierz ▲albo▼ żeby wybrać opcję. Wybierz ◀ albo ► żeby zmienić wartości funkcji. Wciśnij SET, aby zobaczyć więcej informacji.

#### A. Overwrite Mode

Click the drop down list to enable or disable overwrite function.

#### B. Hard Disk Full Warning

Click the drop down list to change value to 20/15/10 or 5% with non-overwrite mode. When LEFT RATIO is below the setting, it will enable AUDIBLE ALARM (If AUDIBLE ALARM of BUZZER of ALARM SETUP is ON).

#### C. Auto Deletion

Click the drop down list to enable or disable auto deletion function.



#### D. Reserve Day

Use  $\blacktriangleleft$  or  $\blacktriangleright$  to setup the reserve day. While enable auto deletion function, the data will be removed when reserve day is exceed the setting. The value can be setup between 1~30 days

#### E. Storage Information

The information of storage device will present in this page.

DISK	CAPACITY	LEFT	TEMP.	MP.
ON				
NON			1	
	0			
B Dev	sice List:			
B Dev	ice List: CAPACITY	LEFT		

#### F. Format HDD

Insert the user name and password while performing HDD format function.



ALARM Alarm Trigger Setup + Alarm Output Setup + Alarm Event Setup +		
Alarm Trigger Setup		Exit
Alarm Trig	ger Setup	
Alarm Auto Switch	Disable	
Alarm Auto Switch Video Loss Detection	Enable	
Alarm Auto Switch Video Loss Detection Ext.Alarm Detection Ext.Alarm Mode	Enable Enable N.O.	
Alarm Auto Switch Video Loss Detection Ext.Alarm Detection Ext.Alarm Mode	Disable Enable Enable N.O	

- A-1. Alarm Auto Switch Reakcja ekranu na alarm Odpowiada za ustawienie automatycznego powiększania alarmowego kanału do rozmiarów pełnego ekranu, matrycy 16 kanałów oraz braku reakcji.
- A-2. Video Loss Detection Utrata sygnału video



#### Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe" MERX"

D. Migacz, K. Poręba - Spółka Jawna

Odpowiada za wywołanie stanu alarmu w chwili utraty sygnału video na którym kolwiek wejściu **A. Alarm Output Setup** 

Alarm Out	put Setu	р		
Buzzer Time				
Ext. Alarm Buzzer Time:		•	5	> Sec
Video Loss Buzzer Time:		•	5	> Sec
Relay Time				
Ext. Alarm Relay Time:			5	> Sec
Video Loss Relay Time:	8	•	5	> Sec
	Save			Cancel

Odpowiada za ustawienie czasu działania buzzera oraz przekaźnika, niezależnie dla zewnętrznego sygnału alarmowego oraz wykrycia utraty sygnału video. Zakres regulacji 5-99s

#### **Alarm Event Setup**

Alarm	Event Setup	
Power On Event	Power Off Ev	ent
Video Loss Event	Stop Record	Event
Ext. Alarm Event	P Stop Record	Even
	Save	Cancel

Umożliwia wybór zdarzeń które wywołają stan alarmowy:

- -włączenie zasilania
- -wyłączenie zasilania
- -utrata sygnału video
- -włączenie nagrywania
- -zatrzymanie nagrywania
- -sygnał na wejściu alarmowym
- -wykrycie ruchu



#### 2 ODTWARZANIE



#### Odtwarzanie dźwięku z nagrania jest możliwe jedynie w trybie pełnoekranowym.

A. RECORD BACKUP – Kopia zapasowa nagrania

W trybie odtwarzania należy kliknąć powyższy przycisk aby rozpocząć oraz zakończyć tworzenie kopi zapasowej (pliki z rozszerzeniem .264). Aby zarchiwizować pojedynczą klatkę, należy kliknąć przycisk a następnie przycisk kopi zapasowej.

With playback mode, press this button to backup record (.264 video backup) and press this button again to finish backup. For performing the single image backup (.Y42 single image backup), press **press** first and then click this button to backup the necessary image.

# AUDIO CONTROL – Włącz / wyłącz audio podczas odtwarzania

Press this button to turn the audio on or off



DISPLAY CONTROL – Zmiana odtwarzanego

#### kanału / matryca kanałów.

Within playback mode, use display control to switch the camera channel.





#### RECORD AND PLAYBACK CONTROL – Przyciski sterowania

#### odtwarzaniem.

<u>Same as front panel controller and remote controller.</u>



Ε.

#### DIGITAL ZOOM – Cyfrowe powiększenie

W trybie pełnoekranowym kliknięcie lewym przyciskiem myszy umożliwia zmianę powiększenia. Kliknięcie prawym przyciskiem wyłącza powiększenie.



WYSZUKIWANIE WEDŁUG CZASU



WYSZUKIWANIE WEDŁUG ZDARZEŃ

Możliwy jest wybór kanału oraz wyszukiwanie według określonych przez użytkownika zdarzeń np. wykrycie ruchu.



Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe" MER	?X"
D. Migacz, K. Poręba - Spółka Jawna	

NO.	Time	CH	Туре	HDD
001	2011/05/30 18:22:00		PWR OFF	HDD
002	2011/05/30 18:21:50		PWRON	HOD
003	2011/05/30 18:13:27	02	MOTION	HOD
004	2011/05/30 16:13:14	02	MOTION	HDD
005	2011/05/30 18:12:21	02	MOTION	HDD
006	2011/05/30 18:11:39	02	MOTION	HOD
007	2011/05/30 17:57:11	02	MOTION	HOD
008	2011/05/30 17:5531	02	MOTION	HDD
009	2011/05/30 17:40:16	02	MOTION	HDD
010	2011/05/30 17:40:06	02	MOTION	HDO

Event Type		
Power On	Power Off	
Video Loss	Motion	
Record	Stop Reco	rd
Ext. Alarm		
Event Channel		
CH01 CH02	CH03	CH04
HDD NO.		
HDD 1		





Należy wybrać urządzenie archiwizujące (USB/DVD), potrzebne kanały, a następnie datę i czas początku oraz końca archiwizowanych nagrań.

	B	ackup			
REC Start Time	201	1/05/10 1	6:12:54		
REC End Time	201	1/05/30 1	8:22:00		5
Device:	NO		ree Size		
Start Time: 420 End Time: 420	11Þ/ 45	)/ (30) )/ (30)	418): 418):	422):40 422):40	
Backup Size:					
Select Channel	CH01	<b>₽ сно</b> 2	₩ СН03	CH04	Contraction of the local division of the loc
Check Devi	ce				CONTRACTOR OF
Backup Now				T-10	

	B	ackup		
REC Start Time	201	1/05/10 1	6:12:54	
REC End Time	201	1/05/30 1	8:22:00	
Device:	NO	F	ree Size:	
Start Time: 420	111/45	>/ 430 )	418 ):	422 . 40
End Time: 420	111/45	)/ 430 )	418):	422 . 40
Backup Size:				
Select Channel	<mark>₩ CH01</mark>	₩ СН02	Г СН03	CH04
Check Devi	ce			
CHECK DEVI	and the second se			



4.4 REJESTR SYSTEMOWY

Rejestr przechowuje do 2000 zdarzeń. Użytkownik może wybrać które zdarzenia będą widoczne.

	5)	stem Log
NO.	Time	Event
001	2011/05/30 17:42:57	Remote login by admin
002	2011/05/30 17:25:03	Remote login by admin
003	2011/05/30 17:22:20	Remote login by admin
004	2011/05/30 17:20:13	Remote login by admin
005	2011/05/30 17:13:55	Remote login by admin
005	2011/05/30 17:12:28	Remote login by admin
007	2011/05/30 17:11:31	Remote login by admin
008	2011/05/30 14:27:47	Remote login by admin
009	2011/05/30 16:27:44	Remote login by admin
010	2011/05/30 14:27:40	Remote login by admin
Log	Filter 🞣	Exit
	L	og Filter
- Co	L nsole Login	og Filter ⊽Remote Login
Co Ad	L nsole Login Id user	og Filter ⊽Remote Login ⊽Remove user
✓ Co ✓ Ad	nsole Login Id user Ird Disk Format	og Filter Remote Login Remove user Filter
Ad	L nsole Login Id user Ind Disk Format ad Default	Log Filter Remote Login Remove user Hard Disk Full Warning Load configure from USB
⊽Co ⊽Ad ⊽Ha ⊽Lo ⊽pp	nsole Login Id user Ind Disk Format ad Default PPOE IP	Log Filter
⊂ Co ⊂ Ad ⊂ Ha ⊂ Lo	nsole Login id user ird Disk Format ad Default iPOE IP	Log Filter Remote Login Remove user Hard Disk Full Warning Load configure from USB DHCP IP

#### WYMAGANIA ZAPISU KOPII ZAPASOWEJ - WYMAGANIA SPRZĘTOWE

#### SYSTEM REQUIREMENT

CPU: Intel Celeron 1.6G MEMORY: 256MB. VGA: 32MB VGA RESOLUTION: 1024 x 768. OS: Windows XP / 2000

#### SUGGESTED REQUIREMENT

CPU:Intel P4 2.8G MEMORY:512MB or above VGA:64MB or above VGA RESOLUTION:1024 x 768 OS: Windows XP / 2000 NETWORK BANDWIDTH: Upload Speed is 256kbps or above



