

Jak aktualizować kamery IP Yudora!?

Kamery Yudora aktualizuje się tylko i wyłącznie przez przeglądarkę IE/Firefox/Chrome.

Firmware zalecamy aktualizować, często są wprowadzane nowe funkcjonalności do działania w kamerach.

Wystarczą 4 proste kroki do aktualizacji firmware:

Krok.1 Połącz się z kamerą poprzez IE, wpisując jej adres IP

Krok.2 Wejdź do strony ustawień kamery klikając na ikonkę:



Krok.3 Wejdz do okna Aktualizacja systemy wybierając opcje:



Lub



Krok. 3 Wybierz plik aktualizacji **(rozszerzenie *.bin)** klikając przycisk "Przeglądaj", po wybraniu odpowiedniego pliku aktualizacji – kliknij "Aktualizacja"!

Krok.4 Podczas aktualizacji NIE WYŁĄCZAJ KOMPUTERA, NIE ODŁĄCZAJ SIECI, NIE WYŁĄCZAJ PRZEGLĄDARKI. Czasami przeglądarka może nic nie pokazać przez minutę, a następnie pokazać proces aktualizacji. Poprawny proces aktualizacji wygląda tak:

New firmware download OK! It is strongly recommended to stop any unnecessary jobs while updating firmware. Please be patient and the updating process may take a long time.

-	-	 _	 	 _	_	_	_	_	_	 	 _	_	
	_												

Writing Progress:10%

Po zakończonej aktualizacji kamera uruchomi się ponownie.

GOTOWE!