

Szybka instalacja kamer YUC – YUDOR

W celu szybkiej instalacji kamer w sieci wewnętrznej, zalecane jest uruchomienie programu dostarczonego wraz z płytą CD, IP INSTALLER. Program pozwala na ustawienie IP każdej kamery w każdych warunkach sieciowych (inna podsieć itp.)

Dane fabryczne kamery:

IP: 192.168.1.200

Login: admin

Hasło: admin

Instalacja PoE WAŻNE

Kamery YUC – działają w standardzie PoE IEEE 802.3af, prąd wejściowy to 48VDC. Należy bezwzględnie stosować się do standardów zarabiania kabli z wtykami RJ-45. W innym przypadku kamera może ulec uszkodzeniu – co nie podlega warunkom gwarancji. Nie zalecane jest stosowanie połączenia krosowanego z zasilaniem PoE.

Rysunek poniżej prezentuje jeden z obowiązujących standardów połączeniowych LAN-PoE.



