

4路/8路 網路錄放影機 快速安裝指南



- 1. 包裝明細.....P.2**
- 2. 硬碟安裝.....P.3**
- 3. 前面板說明.....P.6**
- 4. 後背板說明.....P.7**

1. 網路錄放影機
2. 快速安裝指南
3. 光碟片
4. 螺絲
5. 變壓器
6. SATA線

PS:標準品出貨不含硬碟

2

HARD DISK INSTALATION

步驟 1：取出機殼底座三顆螺絲，如下圖圓圈處。



步驟 2：將機殼上蓋打開。



步驟 3：將硬碟安裝至硬碟支柱上，並連接SATA線與電源線。



步驟 4：將機殼裝上並鎖回底座的四顆螺絲。



注意:硬碟安裝完畢要開始錄影前，必須先將硬碟初始化才可正常錄影，詳細說明請參考使用手冊中的“系統工具”

3

FRONT PANEL CONTROLS




① POWER	電源燈號。
② PLAY	開始回放。
③ REC	開始或停止錄影。

4


REAR PANEL CONNECTORS

4路—後背板插孔



1. VIDEO IN	攝影機之BNC輸入埠，共有4個插孔，支援960H及AHD *CH1-2 需為相同訊號, CH3-4 需為相同訊號
2. MAIN	BNC 輸出
3. AUDIO OUT	音頻訊號RCA輸出埠
4. HDMI	HDMI 影像輸出埠
5. IR	IR 延長線
6. USB	USB裝置埠
7. DC 12V	DC 12V輸入插座
8. LAN	網路埠
9. VGA	VGA埠
10. AUDIO IN	音頻訊號RCA輸入埠

8路—後背板插孔



1. VIDEO IN	攝影機之BNC輸入埠，共有8個插孔，支援960H 及 AHD *CH1-2 需為相同訊號, CH3-4 需為相同訊號 CH5-6 需為相同訊號, CH7-8 需為相同訊號
2. MAIN	BNC 輸出
3. AUDIO OUT	音頻訊號RCA輸出埠
4. HDMI	HDMI 影像輸出埠
5. IR	IR 延長線
6. USB	USB裝置埠
7. DC 12V	DC 12V輸入插座
8. LAN	網路埠
9. VGA	VGA埠
10. AUDIO IN	音頻訊號RCA輸入埠