

Podręcznik instalacji systemu nadzoru GeoVision

Witamy w podręczniku instalacji systemu nadzoru GeoVision.

Podręcznik zapewni wsparcie techniczne w zakresie następujących elementów instalacji systemu nadzoru GeoVision:

- **Karty rejestracji wizji**
- **Akcesoria sprzętowe**
- **Instalacja oprogramowania**
- **Interfejs użytkownika**
- **Rozwiązywanie problemów**

Spis treści

Rozdział 1 Karty rejestracji wizji

1.1	GV-1120, 1240, 1480	2
1.2	GV-650, 800	5
1.3	GV-600	9
1.4	GV-250	13
1.5	Instalacja sterowników	17
1.6	Automatyczny reset komputera	19
1.7	Porównanie parametrów kart	20

Rozdział 2 Akcesoria sprzętowe

2.1	Karta GV-Hybrid	24
2.2	Karta GV-Loop Through	27
2.3	Karta GV-DSP	29
2.4	Karta GV-A16	32
2.5	Karta GV-NET	34
2.6	Karta GV-NET/IO	37
2.7	Karta GV-IO 12-In	41
2.8	Karta GV-IO 12-Out	44
2.9	Moduł GV-NET	47
2.10	Moduły GV-IO i GV-Relay	49
2.11	Moduł GV-HUB	52
2.12	Moduł GV-COM	56
2.13	Moduł GV-Data Capture V2	59
2.14	Moduł GV-Data Capture V2E	59
2.15	GV-Keyboard	60
2.16	Pilot zdalnego sterowania GV-IR	60

Rozdział 3 Instalacja oprogramowania

3.1	Przed rozpoczęciem	62
3.2	Instalacja systemu	63
3.3	Lista programów	65

Rozdział 4 Interfejs użytkownika

4.1	System główny	68
4.2	Dziennik nagrań	71
4.3	Odtwarzacz RPB	75
4.4	Jednokanałowa przeglądarka Web	77
4.5	Wielokanałowa przeglądarka Web	79
4.6	Odtwarzacz Web	81
4.7	Serwer Center V2	83
4.8	Pasek narzędzi serwera Control Center	86

Rozwiązywanie problemów	87
--------------------------------	-------	----